
Drucker Brother MFC-7440 Trommelzähler nach Tausch zurücksetzen

Nachdem Sie die Trommel (Drum) bei diesem Druckermodell getauscht haben, sollten sie folgende Funktion ausführen, um die Anzeige wieder in den richtigen Modus zu schalten:

- Setzen Sie die Trommeleinheit in das MFC ein.
Lassen Sie die vordere Abdeckung geöffnet.
- Drücken Sie bei geöffneter Abdeckung die Stornotaste (im Bereich rechts neben dem Display) um den Trommelzähler zurückzusetzen.
- Es erscheint "Trommel ersetzt? 1=ja 2=nein"
- Drücken Sie 1, um zu bestätigen, dass eine neue Trommeleinheit eingesetzt wurde.
- Wenn im Display "Ausgeführt!" erscheint, schließen Sie die vordere Abdeckung.